

## WaterCare anbefaler TRÆKFASTE SPÆNDFITTINGS!

WaterCare anbefaler at ned-sivningsanlæg installeres med trækfaste spændfittings for hurtig og sikker installation. Spændfittings sikrer at sive-strengene i trykanlægget ikke skydes fra hinanden. Benyttes almindelige HT fittings skal disse forankres.



## WaterCares Ø500 dæksel er GODKENDT iht. DS 124, kl. A15

WaterCares Ø500 dæksel i PE er godkendt iht. DS 124 kl. A15. Dækslet er aflåseligt og tåler gående trafiklast.



## Husk LOVPLIGTIG ALARM

I installationer med pumpe (f.eks. pumpebrønde og bundfældningstanke) er det lovpligtigt at installere en alarm ved pumpen som giver besked ved eventuelt pumpe svigt.

